

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/bft-jednostka-centralna-michelangelo-bt-a-80-u-p-2815.html>



BFT jednostka centralna MICHELANGELO BT A 80 U

Cena brutto	7 016,00 zł
Cena netto	5 704,07 zł
Cena poprzednia	7 687,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	P940077 00002
Kod producenta	MICHELANGELO BT A 80 U
Producent	BFT

Opis produktu

Szlaban elektromechaniczny z silnikiem na 24 V.
Użyteczne światło przejazdu do 8 m i czasem otwierania 8 s.
Zabezpieczenie przeciw zgnieceniowe realizowane jest przez enkoder.
Centrala sterująca BM8 z portem komunikacyjnym U-Link oraz wyświetlaczem.
Zintegrowany odbiornik CLONIX64.
Kolor szary RAL 7015.

Cechy Jednostki Centralnej:

- silnik zasilany napięciem 24V
- wbudowana centrala sterująca MERAK BM8 z wyświetlaczem LCD
- szlaban po natrafieniu na przeszkodę natychmiast się zatrzymuje i odwraca ruch
- bezpieczeństwo zapewnia funkcja amperometrycznego wykrywania przeszkód
- rozbudowane funkcje centrali umożliwiają precyzyjne ustawienie położenia ramienia, prędkości pracy
- zintegrowany radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym umożliwia zapamiętanie 63 pilotów
- elektroniczna regulacja położenia ramienia oraz siły
- szlabany przystosowane do pracy bardzo intensywnej, ok 4500 cykli na dobę
- czas otwarcia 6 sekund
- kolor RAL 7015

	MICHELANGELO BT A 60 U	MICHELANGELO BT A 60 U RAL	MICHELANGELO BT A 80 U	MICHELANGELO BT A 80 U RAL
Centrala sterująca	MERAK BM			
Napięcie zasilania	230V ±10% 50 Hz			
Napięcie zasilania silnika	24 V			
Pobór mocy	300 W			
Rodzaj krańcówek	Elektroniczna kalibracja			
Czas otwarcia	6s		8s	
Spowolnienia	TAK			
Blokada	Mechaniczna			
Odblokowanie	Klucz spersonalizowany			
Reakcja na przeszkodę	Enkoder			
Użyteczne światło przejazdu	5-6 m		6-8 m	
Częstotliwość użytkowania	intensywna			
Klasa szczelności	IP54			
Zakres temp. pracy	od -20°C do + 50°C			

Zestaw Zawiera

Skład zestawu

- **jednostka centralna MICHELANGELO BT A 80 U bez uchwytów i ramienia**
- **centrala MERAK BM8 z radioodbiornikiem na 63 piloty**
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna